

GL520MG

Región	Banda de Operación	Tipo de GNSS	Precisión de Ubicación (CEP)	Certificado
En todo el mundo	Cat M1: LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B8/ B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/ B27/B28/B66/B85 Cat NB2: LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B8/ B12/B13/B18/B19/B20/B25/B28/ B66/B71/B85 EGPRS: 850/900/1800/1900 MHz	Receptor GNSS u-blox Todo en Uno	Autónomo: < 2.5m	TBD

Apariencia**Interfaces**

Botón de encendido	Utilizado para el encendido/apagado y la comprobación del estado de funcionamiento
Antena LTE	Sólo interna
Antena GNSS	Sólo interna
Indicadores LED	GNSS, Estado

Protocolo de Interfaz Aérea

Conjunto de Comandos	Comandos de Protocolo Queclink, @Track (@Track is the name of the protocol, should not be translated)
Protocolo de Transmisión	TCP, UDP, SMS
Modos de Trabajo	Modo de ahorro de energía para un tiempo de espera prolongado Modo continuo para rastreo de emergencia
Reporte de Tiempo Programado	Reporte de posición y estado a intervalos de tiempo preestablecidos
Alarma de Batería Baja	Alarma cuando la carga de la batería interna está baja
Reporte de Activación	Reporte cuando el dispositivo se activa
Detección de Movimiento	Detección de movimiento basada en el acelerómetro interno de 3 ejes
Ajuste de la Frecuencia de Reportes	Ajuste inteligente de la frecuencia de notificaciones

Accessories



GL500M Magnetic Mounting Bracket

It's used for mounting GL500 and GL501 LTE series



GL500M Mounting Bracket

It's used for mounting GL500 and GL501 LTE series



GL500M Battery Pack

Lithium Battery Pack 1400mAh 9V 12.6Wh 3-Cells